

SERVICE OCH INSTALLATION: INGEN SMÖRJNING KRÄVS.
LAGER ÄR FÖRSEGLADE. BYGELN KAN JUSTERAS MED EN
T-30 TORX DRAGARE/NYCKEL, ELLER EN 5/32· SEXKANTSNYCKEL KAN
ANVÄNDAS. ANDRA VERKTYG FÖR SERVICE: T-20 TORX (7/64· HEX) & T-25
TORX (1/8· HEX) & EN PHILLIPS SKRUVMEJSEL NR 2

AIRIUS-ENHETEN ÄR ENDAST AVSEDD ATT ANVÄNDAS MED DEN
ELEKTRISK SPÄNNING SOM ANGES PÅ ETIKETTEN PLACERAD
I MUNTUCKET OCH PÅ MOTORENS UNDERSIDA. ALLA ANDRA
SPÄNNINGAR KAN SKADA MOTORN OCH SKAPA EN
ELEKTRISK FARA.

VARVTALSREGLERING: SE YTTRELLIGARE INSTRUKTIONER
FÖR VARVTALSREGLERING, KABELDRAGNING OCH PROGRAMMERING
SOM MEDFÖLJER DENNA BROSCHYR. KONTAKTA TILLVERKAREN
FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION ANGÅENDE VARVTALSREGLERING
FÖR MODELLERNA 45, 60 OCH 100.

VIKTIGT: INSTALLERA MED UPPHÄNGNINGSANORDNING ELLER
FÄSTANORDNING KLASSAD FÖR MINST 27 kg. VAR FÖRSIKTIG
NÄR ENHETEN PLACERAS. SE TILL ATT LUFTFLÖDET ÄR
OBEHINDRAT IN I ENHETENS ÖVERSIDA OCH ATT DET
NEDÅTGÅENDE LUFTFLÖDET ÄR OBEHINDRAT OCH KAN
NÅ GOLVET FÖR ATT MAXIMERA PRESTANDAN.

MODELLNUMMER REFERERAR TILL MAXIMALA MONTERINGSHÖJDER I
10 FT = CA 3 METER. VARJE ENHET ÄR DESIGNAD ATT TÄCKA
CIRKA 110-185 m² GOLVYTA ELLER EN MAXIMAL CIRKEL PÅ 15,25 m I DIAMETER.
(15,25 M) DIAMETER CIRKEL.

RENGÖRING: KOPPLA FÖRST BORT ENHETEN FRÅN STRÖMKÄLLAN FÖR ATT
FÖRHINDRA ELEKTRISK STÖT OCH UNDVIKA SKADOR FRÅN
ROTTERANDE BLAD. FÖRSIKTIGHET: STILLASTÅENDE BLAD KAN ORSAKA
SKADA! DU KAN RENGÖRA PLASTHUSET MED EN FUKTIG
VARM TRASA, ENDAST MED ETT MILDTVÄTTMEDEL.
ANVÄND INTE PETROLEUMPRODUKTER, FÖRTUNNINGSMEDEL, LÖSNINGSMEDEL,
AMMONIAK, ALKOHOLER ELLER ANDRA KEMIKALIER FÖR ATT RENGÖRA NÅGON DEL
AV AIRIUS-ENHETEN.

Manufactured/Distributed in USA/NA by AIRIUS® LLC
811 South Sherman St, Longmont, CO 80501 USA
Tel: (303) 772-2633 Fax: (303) 772-8276 www.airius.us

Distributed in the Europe (EU) by Airius Sverige

info@airius.se

www.airius.se



US Patent No. 7381129B2

Design Patent 514,688

Other US & Foreign Patents Pending

AIRIUS Modell 60 INFORMATION

LÄS OCH SPARA DESSA VIKTIGA BRUKSANVISNING

DENNA MODELL ÄR LÄMPLIG FÖR:
ENDAST KOMMERSIELLT ELLER INDUSTRIELLT BRUK

Fö

som finns på Airius webbplats - www.airius.se

MOTORN ÄR TERMISKT SKYDDAD
AVSTÄNGNING SKER VID 135 °C & ÅTERSTÄLLNING VID 125 °C

**Använd sunt förnuft vid användning av denna produkt
och/eller någon elektrisk apparat**

ANVÄND ALLTID ÖGONSKYDD VID SERVICE AV DENNA
ELLER NÅGON ANNAN ELEKTRISK APPARAT.

ELEKTRISK INFORMATION

MODELL NR.-Spänningar /// EFFEKT I WATT @ 50 / 60 Hz

60-115V (230V, 277V)-PS-P4 /// 125 W / 150 W
60-115V (230V, 277V)-EC (0-10vdc variabel hastighet) /// 0 · 150 W
60-115V (230V, 277V)-EL (LISA variabel hastighet) /// 0 · 150 W

THE AIRIUS® THERMAL EQUALIZER

MODELLER: 10, 15, 25, 45, 60 & 100: ALLA SPÄNNINGAR

120V MODELLER:

LEVERERAS MED EN POLARISERAD/JORDAD KONTAKT GJUTEN PÅ EN 1,8 M SLADD. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT, ÄR DENNA KONTAKT AVSEDD ATT ENDAST PASSAS I ETT POLARISERAT/JORDAT UTTAG PÅ ETT SÄTT. OM KONTAKTEN INTE PASSAR HELT I UTTAGET, KONTAKTA EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER. FÖRSÖK INTE ATT ÅSIDOSÄTTA DENNA SÄKERHETSFUNKTION.

230V & 277V MODELLER:

LEVERERAS MED EN 1,8 M SLADD MED EN 3-LEDAD PIGTAIL FÖR ANSLUTNING TILL EN ENFASFASAD KONTAKT KLASSAD FÖR DEN KORREKTA SPÄNNINGEN; NEMA-TYP: # L6-230V, #L7-277V, TRÅDFÄRGKOD: UL / CSA: SVART-STRÖMFÖRANDE /VIT-NEUTRAL /GRÖN-JORD CE: BRUN-STRÖMFÖRANDE /BLÅ-NEUTRAL /GRÖN-GUL-JORD.

VARNING! FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISK STÖT OCH/ELLER SKADA, KOPPLA UR/KOPPLA BORT ENHETEN FRÅN STRÖMKÄLLAN INNAN DU FLYTTA ENHETEN, UTFÖR SERVICE PÅ ENHETEN ELLER TAR BORT NÅGON DEL AV HUSET.

VARNING! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT, ANVÄND INTE MODELLERNA 10, 15 OCH 25 UTRUSTADE MED KORTSLUTNA POLAR MOTORER ELLER MODELLERNA 45, 60 OCH 100 MED PERMANENT SPLIT-KONDENSATOR MOTORER (P.S.C.) MED NÅGON ICKE GODKÄND SOLID-STATE HASTIGHETS-KONTROLLENHET. MODELLERNA 45, 60 & 100 MED ELEKTRISK KOMMUTERADE MOTORER (MÄRKTA SOM EC ELLER EL) KAN KÖRAS MED VARIABLA HASTIGHETER MED RÄTT REGLAGE. KONTAKTA TILLVERKAREN FÖR YTTERLIGARE INFORMATION ANGÅENDE REGLAGE OCH ALTERNATIV FÖR VARIABEL HASTIGHET.

BÄR INTE AIRIUS-ENHETEN I SLADDEN. ANVÄND INTE SLADDEN SOM HANDTAG. ANVÄND INTE SLADDEN FÖR ATT FÄSTA ELLER HÄNGA PRODUKTEN. SE TILL ATT GRIPPA KONTAKTEN, INTE SLADDEN, NÄR ENHETEN KOPPLAS BORT FRÅN ETT ELUTTAG.

ANVÄND INTE DENNA PRODUKT OM DEN HAR EN SKADAD SLADD, DEFECT KONTAKT, ELLER NÅGOT DEFECT HÖLJE ELLER MOTORDEL. OM NÄTSLADDEN, KONTAKTEN, MOTORN ELLER HÖLJET ÄR SKADAT, MÅSTE DET REPARERAS ELLER BYTAS UT AV TILLVERKAREN, DESS SERVICEOMBUD ELLER LIKNANDE KVALIFICERADE PERSONER FÖR ATT UNDVIKA EN FARA.

USA & Kanada - ETL-fil # 3164849 EU - CE

FÖR ATT FÖRHINDRA SKADOR, VILKET KAN RESULTERA I BRAND ELLER ELCHOCK, FÅR DENNA PRODUKT EJ UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER DIREKT FUKT. SÄNK EJ NER PRODUKTEN I VATTEN ELLER LÅT VATTEN DRIPPA IN I MOTORHÖLJET. INSTALLERA INTE UTOMHUS ELLER PÅ ETT OMRÅDE SOM ÄR UTSATT FÖR VÄDER OCH VIND. BRYT STRÖMMEN TILL EN VÅT MOTOR VID KÄLLAN INNAN SERVICE.

ROTERANDE BLAD KAN ORSAKA ÖGON- ELLER FYSISKA SKADOR. BYT ALLTID UT ETT SKADAT BLAD. KOPPLA FÖRST BORT ENHETEN FRÅN STRÖMKÄLLAN. KONTAKTA TILLVERKAREN FÖR RESERVBLAD. BLADEN ÄR AV METALL, VASS OCH SNABBA.

OBS! VISSA AIRIUS-PRODUKTER HAR EN OSKYDDAD IMPELLER/FLÄKTBLAD. ANVÄND INTE PÅ PLATSER LÄTT TILLGÄNGLIGA FÖR MÄNNISKOR ELLER DJUR. BLAD KAN ORSAKA SKADA NÄR DE ÄR I RÖRELSE ELLER STATIONÄRA.

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR PERSONSKADA, INSTALLERA PRODUKTEN SÅ ATT UNDERSIDAN AV DET RÖRIGA FLÄKTBLADET ELLER DEN LÄGSTA RÖRIGA DELEN ÄR MINST 2,5 m ÖVER GOLVET ELLER MARKNIVÅN.

MOTORN ÄR TERMISKT SKYDDAD; ÖVERHETTNING KOMMER ATT GÖRA ATT MOTORN SLUTAR FUNGERA. MOTORN KAN STARTA OM NÄR NORMAL DRIFTTEMPERATUR HAR UPPNÅTT. OM MOTORN INTE STARTAR OM, KOPPLA BORT MOTORN FRÅN ELKÄLLAN OCH KONTAKTA TILLVERKAREN. INAKTIVERA INTE DENNA SÄKERHETSANORDNING ELLER ÅSIDOSÄTT DENNA SÄKERHETSFUNKTION, DETTA KOMMER ATT OGILTIGFÖRA GARANTIN.

PLACERA INTE PRODUKTEN NÄRA UGNAR, ELDSTÄDER, SPISAR, ELLER ANDRA HÖGTEMPERATURA VÄRMEKÄLLOR. PLACERA INTE AIRIUS-ENHETEN SÅ ATT DEN NEDÅTGÅENDE LUFTKOLUMNEN SOM SKAPAS AV AIRIUS DIREKT DELAS AV EN ANNAN KÄLLA TILL LUFTFLÖDE, SÅSOM FRÅN EN ANNAN FLÄKT ELLER FRÅN ETT ÖPPET TILLUFTGALLER. PLACERA INTE ENHETEN NÄRA ANDRA OBJEKT SOM KAN PÅVERKA FLÄKTENS DRIFT. LÅT INTE FLÄKTBLADEN KOMMA I KONTAKT MED OBJEKT SOM KAN LÅSA ELLER HINDRA ROTORNS DRIFT.

WWW.AIRIUS.US

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION OM
AIRIUS® THERMAL EQUALIZER
OCH ANDRA PRODUKTER/TILLBEHÖR